Gebrauchsanleitung
ab Seite 3

DE

Instruction manual
starting on page 10

GB

Mode d'emploi
à partir de la page 16

FR

Handleiding
vanaf pagina 22

NL

Z 03033_V0

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 1 21.01.2015 12:22:08

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 2 21.01.2015 12:22:12

Inhalt

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung _____ 4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch _____ 4
Sicherheitshinweise _____ 4
Verletzungsgefahren _____ 4
Der richtige Umgang mit Batterien _____ 5
Der richtige Umgang mit dem Artikel _____ 5
Artikelübersicht & Lieferumfang _____ 6
Batterien einlegen / wechseln _____ 7
Inbetriebnahme _____ 7
Technische Daten _____ 8
Entsorgung _____ 9

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für die **LED-Leuchte mit Farbwechsel** entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Anleitung mit auszuhändigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden! Im Rahmen ständiger Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Gerät, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 3 21.01.2015 12:22:12

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung

Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Tipps und Empfehlungen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ❒ Der Artikel ist zur Dekoration von Innenbereichen geeignet.
- ❒ Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- ❒ Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahren

- ❒ Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Artikel für Kinder und Tiere unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- ❒ Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle! Ihre Augen könnten Schaden nehmen.
- ❒ Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 4 21.01.2015 12:22:12

❒ Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Artikel spielen.

Der richtige Umgang mit Batterien

❒ Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterie, ob die Kontakte im Batteriefach und an der Batterie sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
❒ Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp (siehe Abschnitt „Technische Daten“).
❒ Achten Sie beim Batterientausch auf die Polarität (+/–).
❒ Nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach heraus, wenn diese verbraucht ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
❒ Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
❒ Nehmen Sie eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Batteriefach. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.
❒ Die Batterie darf nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.

Der richtige Umgang mit dem Artikel

❒ Die Leuchte darf nicht zur direkten Bestrahlung von Menschen, Tieren oder Pfl anzen verwendet werden.
❒ Nehmen Sie den Artikel nicht auseinander (außer zum Wechseln der Batterie). Lassen Sie Reparaturen

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 5 21.01.2015 12:22:12

ausschließlich von einer Fachwerkstatt oder dem Kundenservice durchführen.

- ❒ Legen Sie keine Abdeckungen, z. B. Tücher o. Ä., über die Leuchte. Dies könnte zu einem Brand führen.
- ❒ Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus.
- ❒ Wenn Sie den Artikel längere Zeit nicht benutzen wollen, schalten Sie den Artikel aus und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.
- ❒ Benutzen Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- ❒ Setzen Sie die Leuchte keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aus.
- ❒ **Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel!** Sie könnten die Oberfläche beschädigen.

Artikelübersicht & Lieferumfang

- 1 x LED-Leuchte
- 1 x Fernbedienung inkl. Batterie

Fernbedienung



1 On-/Off-Schalter
2 Weißes Licht (Mischfarbe)
3 Flash (Blinkfunktion mit Farbwechsel)
4 Strobe (Langsame Blinkfunktion mit Farbwechsel)
5 Fade (Farbwechsel)
6 Smooth (Sanfter Farbwechsel)
7 Bedienfeld für die Farbauswahl (12 Mischfarben)
8 Einstellung RGB (Rot, Grün, Blau)
9 Farbintensität erhöhen/verkleinern

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 6 21.01.2015 12:22:12

Batterien einlegen / wechseln

Die Batterie in der Fernbedienung ist bereits eingelegt. Sie müssen lediglich die Transportsicherung herausziehen.

1. Drücken Sie die Raste am Batteriefach mit dem Fingernagel nach rechts und ziehen Sie gleichzeitig das Batteriefach heraus.
2. Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie und entsorgen Sie sie umweltgerecht.
3. Legen Sie eine 3 V-Batterie des Typs CR2025 ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/–).
4. Stecken Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung. Es muss hörbar einrasten.

Inbetriebnahme

Sie können die LED-Leuchte in jede beliebige Lampe mit der passenden Fassung drehen.

1. Packen Sie den Lieferumfang aus und entfernen Sie alle eventuellen Schutzfolien bzw. Aufkleber. Prüfen Sie alle Teile auf mögliche Transportschäden. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice.
2. Drehen Sie die LED-Leuchte in eine passende Fassung (E27).
3. Schalten Sie die LED-Leuchte an, indem Sie den Lichtschalter der Lampe einschalten und auf der Fernbedienung die Taste ON drücken.
4. Wählen Sie die gewünschte Farbe oder den gewünschten Effekt aus und drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den einstellbaren Farben um Mischfarben handelt. Es können daher leichte Abweichungen in den Farbtönen auftreten.

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 7 21.01.2015 12:22:12

Auch bei dem weißen Licht handelt es sich um eine Mischfarbe und ist daher kein rein weißer Farbton!

5. Stellen Sie die gewünschte Helligkeit der Farben mit den Tasten Farbintensität erhöhen/verkleinern ein.
6. Zum Ausschalten der LED-Leuchte drücken Sie die Taste OFF und schalten Sie den Lichtschalter der Lampe ebenfalls aus.

Technische Daten

Artikelnummer: Z 03033
Modellnummer: LWP-RGB-5R
Fassung: E27
Stromversorgung:
Leuchte: 110-240V~ 50Hz, 5W
Fernbedienung: 3 V DC (1 x 3 V Knopfzelle, Typ CR2025)

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 8 21.01.2015 12:22:12

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Der Artikel gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie ihn an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Batterien und Akkus sind vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und getrennt vom Artikel zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.

Kundenservice / Importeur:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
Tel.: +49 (0) 38851 314650 *)
*) 0 – 30 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.
Alle Rechte vorbehalten.

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 9 21.01.2015 12:22:13

Content

Meaning of the symbols in this instruction manual: 11
Proper use 11
Safety notes 11
Risks of injury 11
Proper handling of batteries 12
Proper handling of the product 12
Product overview & scope of delivery 13
Inserting/changing battery 14
Start-up 14
Technical data 15
Disposal 15

Dear customer,

We are delighted that you have decided on the **LED light with colour change**.

Please carefully read through the instruction manual prior to using the device for the first time and store it in a safe place. This instruction manual is to accompany the device when it is passed on to others. The manufacturer and importer assume no liability in the event the data in this instruction manual have not been observed!

As part of ongoing development, we reserve the right to alter the device, packaging or enclosed documentation at any time.

If you have any questions, please contact customer service via our website:

www.service-shopping.de

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 10 21.01.2015 12:22:13

Meaning of the symbols in this instruction manual:

All safety notes are marked with this symbol. Please carefully read through and obey the safety notes in order to avoid injury to persons and damage to property.

Tips and recommendations are marked with this symbol.

Proper use

- ❒ The product is suitable for decorating indoor areas.
- ❒ The product is designed for private use and is not intended for commercial use. Only use the product as instructed. Any other use is deemed improper. Store the instructions in a safe place.
- ❒ Defects arising due to improper handling, damage or attempts at repair are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.

Safety notes

Risks of injury

- ❒ Batteries may be life threatening if swallowed. Therefore keep the battery and the product out of the reach of children and animals. If a battery has been swallowed, you must seek immediate medical attention.
- ❒ Do not look directly into the light source! Your eyes could be injured.
- ❒ Keep children and animals away from the packaging material. Danger of suffocation exists!
- ❒ Children must be under supervision to ensure that they do not play with the product.

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 11 21.01.2015 12:22:13

Proper handling of batteries

- ❒ Before inserting the battery, check whether the contacts in the battery compartment and on the battery are clean and, if necessary, clean them.
- ❒ Only use the battery type specified in the technical data (see section “Technical data”).
- ❒ When changing battery ensure correct polarity (+/-).
- ❒ Remove the battery from the battery compartment if they is empty or if you are not using the product for an extended period. This way, you can avoid damages attributed to leaking.
- ❒ If a battery has leaked, avoid contact between your skin, eyes and mucous membranes and the battery acid. In the event of contact with the battery acid, rinse the affected areas instantly with plenty of clean water and immediately consult a physician.
- ❒ Immediately remove any leaking battery from the battery compartment. Clean the contacts before you insert a new battery.
- ❒ The battery may not be charged or reactivated with other means and they may not be disassembled, thrown in a fire, submerged in a liquid or short-circuited.

Proper handling of the product

- ❒ The light must not be used for direct irradiation of people, animals or plants.
- ❒ Do not disassemble the product (except for changing the battery). Only have the product repaired by a qualified workshop or by customer service.
- ❒ Do not place any covers (e.g. cloths or the like) over the light. Otherwise a fire could result.

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 12 21.01.2015 12:22:13

- ❒ Do not allow the product to fall and do not subject it to severe percussions.
- ❒ If you do not intend to use the product for a prolonged period of time, turn it off and store it in a dry place.
- ❒ Do not use the product if it exhibits visible damages.
- ❒ Do not expose the light to extreme temperatures, severe changes in temperature or moisture.
- ❒ **Do not use corrosive or abrasive cleaning products to clean the product!** They could damage the surface.

Product overview & scope of delivery

- LED light
- Remote control including battery

Remote control



1 On/Off switch
2 White light (mixed colour)
3 Flash (flashing function with colour change)
4 Strobe (slow flashing function with colour change)
5 Fade (colour change)
6 Smooth (smooth colour change)
7 Control panel for colour selection (12 mixed colours)
8 RGB setting (red, green, blue)
9 Increase/decrease the intensity of colour

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 13 21.01.2015 12:22:13

Inserting/changing battery

The battery for the remote control has already been inserted. You only have to remove the transport guard.

1. Push the catch on the battery compartment to the right using your finger nail and pull out the battery compartment at the same time.
2. Remove the empty battery and dispose of it in an environmentally-friendly manner.
3. Insert a 3 Volt battery of type CR2025. When inserting batteries, always make sure that the polarity is correct (+/–).
4. Place the battery compartment back into the remote control. It must audibly lock into place.

Start-up

You can screw the LED light into any lamp with the appropriate socket.

1. Unpack the product contents and remove any protective foils and stickers. Check all parts for any damages from transport. Should you identify any transport damages, please promptly consult customer service.
2. Screw the LED light into a appropriate socket (E27).
3. Turn on the LED light by switching on the light switch of the lamp and pushing the **ON** button on the remote control.
4. Select the desired colour or the desired effect and push the corresponding button on the remote control.

   Please note that the colour settings are mixed colours. For this reason, the colour tints may exhibit minor deviations. Even white light is a mixed colour and thus not a purely white colour tint!
5. Set the desired colour brightness using the buttons to **increase/decrease the intensity of colour**.
6. Push the OFF button to turn off the LED light and switch off the light switch of the lamp.

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 14 21.01.2015 12:22:14

Technical data

Product number: Z 03033
Model number: LWP-RGB-5R
Socket: E27
Power supply:
Light: 110-240V~ 50Hz, 5W
Remote control: 3 V DC (1 x 3 V battery, type CR2025)

Disposal

The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.

Dispose of the product in an environmentally-friendly manner. The product does not belong in the household garbage. Dispose of it at a recycling centre for old electric and electronic equipment. For more information, please contact the administration in your community.

Batteries and storage batteries must be removed and disposed of separately before disposing of the product. To protect the environment, batteries and rechargeable batteries may not be disposed of together with normal household waste. Instead they must be turned in at appropriate collection points. Please also observe applicable statutory provisions regulating the disposal of batteries.

Customer service / importer:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany
Tel.: +49 (0) 38851 314650 (Calls subject to a charge.)
All rights reserved.

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 15 21.01.2015 12:22:14

Contenu

Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi _____ 17
Utilisation adéquate _____ 17
Consignes de sécurité _____ 17
Risques de blessure _____ 17
Risque avec les piles _____ 18
Manipulation correcte de l'article _____ 18
Vue générale et étendue de la livraison _____ 19
Mettre en place/remplacer les piles _____ 20
Mise en service _____ 20
Données techniques _____ 21
Élimination _____ 21

Chère cliente, cher client,

nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter **cette lampe à LED avec changement de couleur**.

Avant la première utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement. Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également lui remettre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité si les indications de ce mode d'emploi ne sont pas respectées !

Dans le cadre de l'évolution permanente, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment l'appareil, l'emballage et les documents d'accompagnement.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au service après-vente sur notre site Internet :

www.service-shopping.de

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 16 21.01.2015 12:22:14

Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi

Toutes les consignes de sécurité sont marquées de ce symbole. Veuillez lire attentivement et entièrement ces consignes et tenez-vous en aux consignes de sécurité pour éviter les dommages corporels et matériels.

Tous les conseils et recommandations sont caractérisés par ce symbole.

Utilisation adéquate

- ❒ L'article sert à décorer en intérieur.
- ❒ L'article est conçu pour l'usage privé, pas pour un usage commercial. Veuillez n'utiliser l'article que comme décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions. Conservez bien la notice.
- ❒ Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou par des tentatives de réparation par un tiers. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.

Consignes de sécurité

Risques de blessure

- ❒ Les piles peuvent être mortelles si elles sont avalées. Pour cette raison, veuillez conserver les piles et l'article dans un endroit inaccessible aux enfants et animaux. Si une pile venait à être avalée, il faut immédiatement demander de l'aide d'un médecin.
- ❒ Ne regardez pas directement dans la source lumineuse ! Vous pouvez blesser vos yeux.

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 17 21.01.2015 12:22:14

- ❒ Tenez les enfants et les animaux éloignés du matériel d'emballage. Il y a risque d’asphyxie !
- ❒ Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'article.

Risque avec les piles

- ❒ Avant le placer la pile, vérifiez si les contacts dans les logement à pile et sur la pile sont propres et, si nécessaire, nettoyez-les.
- ❒ N'utilisez que le type de pile indiqué dans les données techniques (voir paragraphe « Données techniques »).
- ❒ Veillez à la polarité (+/-) lorsque vous remplacez la pile.
- ❒ Retirez la pile de logement lorsqu'elle est usée ou que vous n'utilisez pas l'article durant une longue période. Ainsi, vous évitez tout dommage causés par de pile qui coulent.
- ❒ Si une pile devait couler, évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec l’acide de la batterie. En cas de contact de l'acide de la pile, rincez l'endroit concerné immédiatement avec beaucoup d'eau propre et consultez immédiatement un médecin.
- ❒ Retirez immédiatement du logement une pile qui coule. Nettoyez les contacts avant de mettre une pile neuve.
- ❒ La pile ne doivent pas être chargée ou réactivée avec d’autres moyens, ne doivent pas être démontée, jetée dans le feu, plongée dans des liquides ou court-court-circuitée.

Manipulation correcte de l'article

- ❒ La lampe ne doit pas être utilisée pour éclairer directement des personnes, des animaux ou des plantes.
- ❒ Ne démontez pas l'article (sauf pour remplacer la pile). Celui-ci ne pourra être réparé que par un atelier spécialisé ou par le service après-vente.

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 18 21.01.2015 12:22:14

- ❒ Ne posez aucune protection, p. ex. des chiffons ou autres sur la lampe. Ceci pourrait provoquer un incendie.
- ❒ Ne laissez pas tomber l'article et ne l'exposez pas à de puissants chocs.
- ❒ Lorsque vous ne souhaitez pas utiliser l'article durant une longue période, éteignez l'article et rangez l'article dans un endroit sec.
- ❒ N'utilisez pas l'article s'il présente des dommages visibles.
- ❒ N'exposez pas la lampe à des températures extrêmes, à de fortes variations de température ou à de l'humidité.
- ❒ **Pour le nettoyage de l'article, n'utilisez aucun produit d'entretien agressif ou abrasif !** Vous pourriez endommager la surface.

Vue générale et étendue de la livraison

- 1 x Lampe à LED
- 1 x Télécommande avec pile

Télécommande



1 Touche On/Off
2 Lampe blanche (mélange de couleurs)
3 Flash (fonction clignotant avec changement de couleur)
4 Strobe (extinction fonction clignotant avec changement de couleur)
5 Fade (changement de couleur)
6 Smooth (changement de couleur en douceur)
7 Panneau de commande pour le choix des 12 couleurs
8 Réglage RGB (rouge, vert, bleu)
9 Augmenter/réduire l'intensité des couleurs

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 19 21.01.2015 12:22:14

Mettre en place/remplacer les piles

La pile dans la télécommande est déjà en place. Vous n'avez qu'à retirer la protection de transport.

1. Dans le logement à pile, appuyez avec l'ongle sur la patte vers la droite et tirez en même temps le logement à piles pour le faire sortir.
2. Retirez la pile usée et éliminez-la en respectant l'environnement.
3. Placez une pile de 3 Volt de type CR2025. Lors de la pose, veillez toujours à la bonne polarité (+/–).
4. Remettez le logement à pile dans la télécommande. On doit entendre un clic.

Mise en service

Vous pouvez insérer la LED dans n'importe quelle lampe équipée d'une douille du format correspondant.

1. Déballez la livraison et enlevez les éventuels films de protection respectivement les autocollants. Vérifiez si toutes les pièces ne comportent pas de dommage de transport. Si vous constatiez un dommage de transport, veuillez vous adresser immédiatement au service après-vente.
2. Vissez la LED dans une douille du format correspondant (E27).
3. Pour allumer la lampe, appuyez sur son interrupteur et sur la touche ON (marche) de la télécommande.
4. Choisissez la couleur souhaitée ou l'effet souhaité et appuyez sur la touche correspondante sur la télécommande.

Attention : les couleurs réglées sont des couleurs issues d'un mélange. Il peut donc y avoir de légères variations dans les teintes. La lumière blanche est également une couleur mélangée, ce qui fait qu'elle n'est pas purement blanche !

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 20 21.01.2015 12:22:15

5. Réglez l'intensité souhaitée pour les couleurs avec les touches augmenter/réduire l'intensité des couleurs.
6. Pour éteindre la lampe à LED, appuyez sur la touche OFF et désactivez l'interrupteur de la lampe.

CE

Données techniques

Réf. article : Z 03033
Modèle : LWP-RGB-5R
Douille: E27
Alimentation électrique :
Lampe : 110-240V~ 50Hz, 5W
Télécommande : 3 V DC (1 pile de 3 V, type CR2025)

Élimination

Le matériel d'emballage peut être réutilisé. Éliminez l'emballage en respectant l'environnement et apportez-le au service de recyclage.

Éliminez l'article en respectant l'environnement. L'article ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Éliminez-le dans un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usés. De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.

Les piles et les accus doivent être retirés de l'article avant l'élimination et être jetés séparément. Pour respecter la protection de l'environnement, les piles et accus ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères normales mais ils doivent être donnés à des centres de récupération correspondants. De plus, veuillez respecter les règles légales en vigueur sur l'élimination des piles.

Service après-vente/importateur :
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne
Tél. : +49 (0) 38851 314650 (Appel payant.)

Tous droits réservés.

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 21 21.01.2015 12:22:15

Inhoud

Betekenis van de symbolen in deze handleiding__ 23
Reglementair gebruik _____ 23
Veiligheidsinstructies _____ 23
Verwondingsgevaren _____ 23
De juiste hantering van batterijen _____ 24
De juiste hantering van het artikel _____ 24
Overzicht & leveringspakket _____ 25
Batterijen plaatsen/vervangen _____ 26
Ingebruikneming _____ 26
Technische gegevens _____ 27
Verwijdering _____ 27

Geachte klant,

We zijn blij dat u deze **led-lamp met kleurwisseling** hebt gekozen.

Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, dient u de handleiding zorgvuldig te lezen en goed te bewaren. Als u het apparaat aan iemand anders geeft, moet ook deze handleiding worden overhandigd. Fabrikant en importeur zijn niet aansprakelijk als de gegevens in deze handleiding niet worden nageleefd!

In het kader van de voortdurende ontwikkeling behouden we ons het recht voor om apparaat, verpakking of bijgeleverde documenten op elk moment te wijzigen.

Hebt u vragen, contacteer dan de klantenservice via onze website: **www.service-shopping.de**

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 22 21.01.2015 12:22:15

Betekenis van de symbolen in deze handleiding

Alle veiligheidsinstructies zijn aangeduid met dit symbool. Lees deze grondig en houd u aan de veiligheidsinstructies, zodat lichamelijke letsels en materiële schade worden vermeden.

Tips en adviezen zijn aangeduid met dit symbool.

Reglementair gebruik

- ❒ Het artikel is geschikt voor decoratie binnenshuis.
- ❒ Het artikel werd ontworpen voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het artikel alleen zoals in de handleiding beschreven. Elk ander gebruik geldt als onreglementair. Bewaar de handleiding zorgvuldig.
- ❒ De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of reparatiepogingen. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Veiligheidsinstructies

Verwondingsgevaren

- ❒ Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar batterijen en artikel daarom op een voor kinderen en dieren ontoegankelijke plaats. Werd een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulp worden ingeschakeld.
- ❒ Kijk niet direct in de lichtbron! Uw ogen kunnen worden beschadigd.
- ❒ Houd kinderen en dieren weg van het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking!

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 23 21.01.2015 12:22:15

❒ Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat wordt gegarandeerd dat ze niet met het artikel spelen.

De juiste hantering van batterijen

❒ Controleer voor de plaatsing van de batterij of de contacten in de batterijvakken en aan de batterij schoon zijn en reinig ze eventueel.
❒ Gebruik alleen het in de technische gegevens vermelde batterijtype (zie hoofdstuk “Technische gegevens”).
❒ Let bij de vervanging van de batterij op de polariteit (+/–).
❒ Neem batterij uit de batterijvakken als ze is verbruikt of als u het artikel gedurende langere tijd niet gebruikt. Zo vermijdt u schade, die kan ontstaan door een lekkende batterij.
❒ Lekt een batterij, vermijd dan het contact van huid, ogen en slijmvliezen met het batterijzuur. Bij contact met batterijzuur dient u de betrokken plaatsen meteen met heel wat helder water uit te spoelen en meteen een arts te consulteren.
❒ Neem een lekkende batterij onmiddellijk uit het batterijenvak. Reinig de contacten alvorens een nieuwe batterij te plaatsen.
❒ De batterij mogt niet met andere middelen geladen of gereactiveerd, niet gedemonteerd, in het vuur geworpen, in vloeistoffen ondergedompeld of kortgesloten worden.

De juiste hantering van het artikel

❒ De lamp mag niet worden gebruikt om direct te worden gericht op mensen, dieren of planten.
❒ Demonteer het artikel niet (behalve als u de batterij vervangt). Laat reparaties uitsluitend over aan een gespecialiseerde werkplaats of de klantenservice.

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 24 21.01.2015 12:22:15

- ❒ Leg geen afdekkingen, bijv. doeken of dergelijke over de lamp. Dit kan eventueel brand veroorzaken.
- ❒ Laat het artikel niet vallen en zorg ervoor dat het geen hevige schokken ondergaat.
- ❒ Bij extreme weeromstandigheden (b.v. storm, hagel) of als u het artikel gedurende een langere tijd niet wenst te gebruiken, dient u het artikel uit te schakelen en het artikel op een droge plaats te bewaren.
- ❒ Gebruik het artikel niet als het zichtbare schade vertoont.
- ❒ Stel de lamp niet bloot aan extreme temperaturen, hevige temperatuurschommelingen of vochtigheid.
- ❒ **Gebruik voor de reiniging van het artikel geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen!** U kunt het oppervlak beschadigen.

Overzicht & leveringspakket

- 1 x LED-lamp
- 1 x Afstandsbediening incl. batterij

Afstandsbediening



1 On/Off-schakelaar
2 Wit licht (mengkleur)
3 Flash (knipperfunctie met kleurwisseling)
4 Strobe (langzaam knipperfunctie met kleurwisseling)
5 Fade (kleurwisseling)
6 Smooth (zachte kleurwisseling)
7 Bedieningspaneel voor de kleurkeuze (12 mengkleuren)
8 Instelling RGB (rood, groen, blauw)
9 Kleurintensiteit verhogen/verkleinen

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 25 21.01.2015 12:22:15

Batterijen plaatsen/vervangen

De batterij in de afstandsbediening is al geplaatst. U moet alleen de transportzekering uittrekken.

1. Druk op de vergrendeling van het batterijenvak met de vingernagel naar rechts en trek er tegelijk het batterijenvak uit.
2. Verwijder de verbruikte batterij en voer ze af op een milieuvriendelijke manier.
3. Plaats een 3 Volt batterij van het type CR2025. Let bij de vervanging van de batterij op de juiste polariteit (+/-).
4. Steek het batterijenvak opnieuw in de afstandsbediening. Dit moet hoorbaar vastklikken.

Ingebruikneming

U kunt de led-lamp in elke willekeurige lamp met passende fitting schroeven

1. Pak het artikel uit en verwijder eventueel aanwezige beschermfolies of etiketten. Kijk alle onderdelen na op transportschade. Stelt u transportschade vast, dan dient u zich direct tot de klantenservice te wenden.
2. Schroef de led-lamp in een passende fitting (E27).
3. Doe de led-lamp aan door de lichtschakelaar van de lamp in te schakelen en op de afstandsbediening de knop ON (aan) in te drukken.
4. Kies de gewenste kleur of het gewenste effect en druk op de betreffende toets van de afstandsbediening.

   Houd er rekening mee dat het bij de instelbare kleuren gaat om mengkleuren. Daarom kunnen er lichte afwijkingen in de tinten optreden. Ook bij wit licht gaat het om een mengkleur en daarom is het geen zuivere witte tint!
5. Stel de gewenste helderheid van de kleuren in met de toetsen **kleurintensiteit verhogen/verkleinen**.

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 26 21.01.2015 12:22:16

6. Als u de led-lamp wilt uitschakelen, drukt u op de **OFF** toets en schakel de lichtschakelaar van de lamp uit.

Technische gegevens

Artikelnummer: Z 03033
Modelnummer: LWP-RGB-5R
Fitting: E27
Stroomvoorziening:
Lamp: 110-240V~ 50Hz, 5W
Bediening: 3 V DC (1 x 3 V-batterij, type CR2025)

Verwijdering

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.

Verwijder het artikel op een milieuvriendelijke manier. Het artikel behoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclagepark voor elektrische en elektronische oude apparaten. Meer informatie krijgt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.

Accu's en batterijen moeten uit het artikel worden genomen vooraleer het wordt weggegooid en ze moeten gescheiden van het apparaat worden verwijderd. Zoals bedoeld in de milieubescherming mogen batterijen en accu's niet via het normale huisvuil worden verwijderd, maar ze moeten op de betreffende inzamelpunten worden afgegeven. Respecteer bovendien de geldende wettelijke regelingen voor de verwijdering van batterijen.

Klantenservice/importeur:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland
Tel.: +49 (0) 38851 314650 (Niet gratis.)

Alle rechten vorbehouden.

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 27 21.01.2015 12:22:16

_DE-GB-FR-NL_A6_V0.indb 28 21.01.2015 12:22:16